

# **Инструкция для экспертной проверки программного обеспечения “ДС”**

Программное обеспечение “ДС” предустанавливается на профессиональные дисплеи LUMIEN и адаптировано для корректной работы с учетом технических особенностей дисплеев. ПО “ДС” интегрировано в ОС Андроид дисплеев и не требует установки со стороны пользователя.

Обновление ПО осуществляется автоматически.

Доступ к программному обеспечению можно получить только через администратора ресурса.

## **1. Подготовительные действия**

Перед началом установки убедитесь, что на вашем мобильном устройстве используется ОС Андроид версии 8.0 и выше:

1.1. Включена возможность установки приложений из неизвестных источников.

*Настройки → Безопасность → Неизвестные источники* (разрешить установку из этого источника для используемого браузера или файлового менеджера).

1.2. Имеется достаточный объем свободной памяти.

## **2. Порядок установки**

Шаг 1. Скачайте дистрибутив приложения

Шаг 2. Установка приложения

2.3. После загрузки:

- Нажмите уведомление «Загрузка завершена», или
- Откройте «Проводник» / «Файлы» на устройстве, перейдите в папку «Загрузки» («Download») и найдите файл с именем [DS.apk].

2.4. Нажмите на найденный APK-файл для его запуска.

2.5. В открывшемся окне установщика:

- Просмотрите запрашиваемые разрешения
- Нажмите кнопку «Установить»

2.6. Дождитесь окончания процесса установки.

Шаг 3. Завершение установки

2.7. После успешной установки нажмите кнопку «Готово» или «Открыть».

## **3. Результат выполнения**

В результате успешного выполнения действий, описанных в п.2 настоящей инструкции:

3.1. Мобильное приложение «ДС» установлено на мобильное устройство.

3.2. Значок (иконка) мобильного приложения появился на рабочем столе или в списке приложений устройства.

*Рисунок 1 – Значок приложения на рабочем столе мобильного устройства*

